

デジタル ビデオカメラ レコーダー Mini DY

とにかく 撮って見る 4ページ~

準備

8ページ~

撮る 12ページ~

見る

18ページ~

使いこなす 24ページ~

その他 69ページ~

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



Handycam





DCR-TRV5

必ずお読みください

別売りのアクセサリーキットについて

本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが必要です。 お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、 アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

(川 カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能

エンドサーチ(17、21ページ)

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(38ページ)

フォトサーチ(42ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能

「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」(40ページ)

「タイトルを入れる」(53ページ)

「タイトルを作る」(56ページ)

「カセットになまえを付ける - カセットラベル」(58ページ) 詳しくは69ページをご覧ください。

CM
のみカセットメモリー付きカセットでのみできる機能には、説明
の前に左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興 業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があって も、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面とファインダーについて

液晶画面やファインダーは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。故障ではありません。(有効画素99.99%以上)これらの点は、テープに記録されません。

本書内の写直について

ファインダーや液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

目次

■ とにかく撮って見る	見たい静止画を探す - フォトサーチ / フォトスキャン 撮影日時とカメラデータを画面に出 - データコード	र्
準備1 バッテリーを充電する	編集 他のビデオへ録画する - ダビング編: 記録済みテープに画像と音声を挿入 する	集 47
撮る	- アフレコ	
撮影する12 最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ17	タイトルを入れるタイトルを作るカセットになまえを付ける - カセットラベル	56
見る 再生する18 テレビで見る22	その他の使いかた バッテリー以外の電源で使う	61 65
使いこなす	日付・時刻を合わせ直す	
撮影	7 0 /IL	
フェードイン・フェードアウトする 24 逆光を補正する	その他	
横長の画面にする - ワイドTVモード 26 静止画を撮る - フォト撮影 28	使えるビデオカセット " インフォリチウム " バッテリーを ご利用いただくために	
画像に特殊効果を加える	故障かな?と思ったら	72
- ピクチャーエフェクト	警告表示とお知らせメッセージ 自己診断表示 - アルファベットで始	
日时に日わせて撮る・フログフAAE33 手動でピントを合わせる35	表示が出たら	
手振れ補正を解除する36	お手入れ	
再生	主な仕様 保証書とアフターサービス	
サエ 見たい場面にすばやく戻す	海外で使うとき	
元たい場面にするとく戻す - ゼロセットメモリー37	各部のなまえ	
撮影日で頭出しする	用語解説	
- 日付サーチ38	索引	
タイトル場面を頭出しする	こんなときはこの機能	

- タイトルサーチ40

とにかく撮って見る

必要なもの



本機にはミニDVカ セットのみ使えます。



ビューファインダーや液晶画面を 持たないでください!




1

電源をつなぐ(60ページ)

屋外ではバッテリーを使います 8ページ

開く(バッテリー)
 ツマミを下にずら
 し、ふたを開ける。



2 接続プレートを入れて、ふたを閉める。



接続プレートを はずすとき



取りはずしツメを押して、 取り出す。

カセットを入れる(10ページ)

カセット取出しつまみ の青いボタンを押しな がら矢印の方向へずら して、カセット入れを 開ける。



② テープ窓を外側にして 入れる。



3 カセットぶたの押 マークボタンを押し て閉める。




ピッ

3

撮影する(12ページ)

ビューファインダー この部分に目をあてて

画像を見ます。



1 レンズキャップをはずす。

② 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。



3 赤いボタンを押す。撮影が始まる。もう1度押すと止まる。





再生する(18ページ)



押しながら開く。

電源スイッチの位置によって、 ボタンの機能が変わります。


電源スイッチが「カメラ」のとき

電源スイッチが「ビデオ」のとき





録のボタンを押しながら 「ビデオ」にする。



② ◀◀ボタン を押して巻 き戻す。






③ ► ボタン を押して再 生する。



本機の機能が一覧できるデモンスト レーションが見られます。(64ページ)

うまく撮る姿勢

見やすい画像にするコツは、ハンディカムを動かしすぎないことです。 ふらつかないよう、安定した姿勢で撮影しましょう。



撮影の基本

ハンディカムをふり回さない。

写真のつもりで固定して撮ります。左右に動かすとき(パンニング)は、撮り終わりの方につま先を向け、ゆっくり動かします。撮り始めと終わりは、しっかり止めます。



ズームは多用しない。

ズームスイッチをW側(Wide: 広角)にすると、ブレが少なく、ピントが合いやすい状態になります。被写体を大きく撮りたいときは近づいて撮ることをおすすめします。ズームスイッチをT側(Telephoto:望遠)にして撮るよりも、音もよく入り、安定したきれいな画像が撮影できます。



安定した画面にする。

- 壁によりかかるなどして安定した姿勢を とる。
- 水平、垂直の線をファインダーまたは液 晶画面の枠に合わせる。



三脚を使う。

ネジの長さが6.5mm 未満のものをお使い ください。ネジの長い三脚ではしっかり 固定できず、本機を傷つけることがあり ます。

逆光を避ける。

太陽を背にして、被写体の正面に光が当たるようにします。

準備1 バッテリーを充電する

バッテリーの充電には別売りの充電器が必要です。 別売りのACチャージャーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1

(別売り)

AC

チャージャー

(別売り)

AC

チャージャー

スイッチ

ご注意

充電する場合はACチャージャーのモード切り換えスイッチを充電側にしてください。カメラ/ビデオ側にしていると充電できません。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に
関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウム"がッテリーです。
本機は"インフォリチウム"バッテリー対応です。"インフォリチウム"バッテリーがついています。 InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

- 1 バッテリーを押しながら矢印の方向にずらして付ける。
- ② コンセントにつなぎ、モード切り換えスイッチを「充電」にする。

満充電

ACチャージャーの充電ランプが消え液晶表示窓のバッテリーマークに「FULL」が表示されるまで充電したときの状態

実用充電

ACチャージャーの液晶表示窓のバッテリーマークが全て点灯するまで充電したときの状態

充電器から取りはずす

バッテリーを矢印の方向にずらす。




充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)	
NP-F550	約115分	(約55分)
NP-F530	約110分	(約50分)

使い切ったバッテリーをAC-V700で充電したときの時間です。

準備2 バッテリーを本体に入れる



誤動作を防ぐために バッテリーを出し入れすると きは必ず電源スイッチを 「切」にしましょう。

液晶画面とビューファインダーの両方を使って撮影するとき(15ページ)バッテリーの使用時間は液晶画面を使っての撮影時間より若干短くなります。

撮影中のバッテリー残量時間 表示

"インフォリチウム"バッテリーをお使いのときは、連続撮影であと何分使えるかを液晶画面、またはファインダーに表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。


液晶画面を閉じたときは、開いてから正しい残量時間 (分)を表示するのに約1分かかります。

バッテリーを取り出すときは バッテリー落下防止のため、 ふたを上にして取り出してく ださい。

- 電源スイッチが「切」になっていることを確認する。
- 2 ふたを開ける。
- びいテリーを入れ、ふたを閉める。

本体から取りはずす

ふたを開け、 取りはずしツメを押して、 取り出す。



取りはずしツメ


使用時間

バッテリー	ビューファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-F550	約165(140)分	約90(80)分	約130(115)分	約75(65)分
NP-F530	約130(115)分	約70(65)分	約100(90)分	約55(50)分

満充電してから使用したときの時間。()内は実用充電してからの時間。

- * 25°Cで連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンパイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

準備3 カセットを入れる



ご注意

- 押マークボタン以外を押しているとカセットぶたが 閉まらないことがあります。
- カセットぶたに指をはさまないようにご注意ください。
- カセットぶた開閉時はグ リップベルトを下げて操作 してください。

カセットメモリー付ミニDV カセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために69 ページをご覧ください。


- カセット取出しつまみの青いボタンを押しながら矢印の方向へずらす。
 カセット入れが自動的に開く。
- ② カセット入れにカセットを入れる。 テープ窓を外側にして入れる。
- カセットぶたの

 一クボタンをまっすぐ押して閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順2で取り出す。


準備4 ファインダーを調節する



液晶画面を開いていると ファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影(15 ページ)中は液晶画面を開い てもファインダーに画像が出ます。

- **1** ビューファインダーを上げる。
- 2 緑のボタンを押しながら、「カメラ」にする。
- **3** 視度調節つまみを動かす。 ファインダーの文字がはっきり見えるようにする。

撮影する



ご注意

ファインダーや液晶画面、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。 窓際や屋外に置くときはご注意ください。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(62ページ)、録画時間がSP(標準) モードの1.5倍になります。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。
 - 「準備1~4」(8~11ページ)をご覧ください。
- 2 レンズキャップをはずす。
- る 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

撮影スタンバイになる。



撮影スタンバイが5分以上続くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影をはじめるときは電源スイッチを一度「切」にしてから「カメラ」に戻します。

きれいなつなぎ撮りのためにカセットメモリーの付いていないカセットは、カセットは、切っても撮影した場面はきずいにつながります。バッテ・サーの交換は電源スイッチをでし、このなぎ撮りができまのカセットでは、まカロットではでもとをできまります。(17ページ)を使うと、いにつながります。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたりタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モード(SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りを する。

タイムコードについて ビューファインダー内と液晶 画面にテープ走行時間が「0:00:00」(時:分:秒)と 出ます。ビデオモードのとき には「0:00:00:00」(時: 分:秒:フレーム)と出ま す。あとからこのタイムコードだけを書き直すことはコードさけを書き ません。本機のタイムコ式を採 はドロップフレーム方式を採 はドロップ)とは88 ページ)


テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。また表示が出ない場合 は、再生または録画が始まる と数秒で表示が出ます。



録画ランプ 撮影中に 点灯する。

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。



撮影する(つづき)

ご注意

- 「5秒」「土地面撮り防止」
 を選ぶと、フェーダーボタンは働きません。
- •「5秒」を選ぶと、テープ残量は表示されません。


スタート/ストップモードで「5秒」を選んだとき 画面に「・・・・・」が出て 1秒たつごとに・が1つずつ 消えます。撮影時間を延長す るには・がすべて消えてし まわないうちに、もう1度ス タート/ストップボタンを押 します。押したときからまた 約5秒間撮影されます。

近くのものにピントがうまく合わないときはズームスイッチをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は40倍までに なります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで「デジタルズーム」を「切」にすると、気付かないうちにデジタルズームになるのを防ぎます(64ページ)。

スタート/ストップモードを選ぶ



★地面撮り防止:スタート/ストップボタンを押している間の み撮影し、離すと止まります。録画を止め忘れて地面などを撮ってしまうのを防ぎます。

5秒: スタート/ストップボタンを押すと5秒間撮影して止まります。

ズームする

ズームレバーを押す。

少し押すとゆっくりズームし、さらに押すと速くズームする。



使いすぎると 見づらい作品になります。

被写体が大きく見える デレフォト (望遠: Telephoto)

10倍を超えるズームはデジタルズームになります。

このラインよりT側が デジタルズームになります。



ご注意

液晶画面を開いているときは ファインダーには画像が映り ません。ただし、対面撮影中 はファインダーにも画像が映 ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で液晶 画面が見えにくいことがあり ます。

液晶バックライトの明るさは メニューで変えることができ ます(61、62ページ)。 バッ クライトの明るさを調整して もテープ上に記録される画像 に変化はありません。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は

以下の機能は働きません。

- メニュー
- リモコンのゼロセットメモ リーボタン
- タイトル

対面撮影中の表示


- 撮影スタンバイ中はⅡ●、 撮影中は●が表示されます。
- その他の表示は左右が反転 します。表示が出ないもの もあります。

液晶画面を見ながら撮影する

液晶ロック解除ボタンを押しながら、液晶画面を開ける。

画面の明るさは

メニューで調整することができます(61、62ページ)



前方向に180°まで、手前に90°まで回転し、角度を調節できます。

液晶画面を見せながら撮る - 対面撮影

液晶画面を180°回転させると、相手に自分が撮られている映像を見せながらビューファインダーをのぞいて撮影できます。 本体を固定しておけば、液晶画面を見ながら自分も一緒に映ることもできます。



自分を撮るとき

液晶画面に映る映像

記録される映像

① [撮影スタンバイ中]に 液晶画面を180°回転させる。 対面撮影モード表示 ② が出る。




2 撮影する。

撮影する(つづき)

液晶画面を閉じる

液晶画面をカチッというまで垂直にしてから本体に戻す。



撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 カセットを取り出す。
- 3 バッテリーを取りはずす。

最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ



エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出てもエンドサーチが働きます。ただし、テープの冒頭や途中に一度無記録部分を作ると正しく動作しないことがあります。(74ページ)

カセットを入れてから一度も 撮影していないとき エンドサーチ機能は働きませ ん。

[撮影スタンバイ中]に エンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて 撮影スタンバイに戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確 認できます。

再生する



ご注意

外国製のビデオソフトのなかには、本機で再生できないものもあります。 これはカラーテレビ方式が異なるためです。


液晶画面を閉じると スピーカーから音は出ませ ん。液晶画面を外側に向けて 閉じているときは音が出ま す。

液晶画面が見にくいときは スタンドを立てます。




- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- 2 液晶画面を開ける。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



3 緑のボタンを押しながら「ビデオ」にする。







巻き戻しが始まる。



画像が映る。

液晶画面での再生時間

バッテリー	再生時間
NP-F550	約135(120)分
NP-F530	約105(95)分

満充電してから使用したときの時間。()内は実用充電してからの時間。低温では使用時間が短くなります。

メニューでパネルバックライトを「明るい」にしたときのバッテリーの使用時間は液晶画面を使っての再生時間より約1~2割程度短くなります。

再生する(つづき)

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホンを () (ヘッドホン)端子につなぎます。音量 + / - ボタンで音量調節ができます。


このとき、スピーカーから音 は出ません。

タイトルが表示されていると きは

画面表示が消えます。

音量を調節する

音量 + / - ボタンを押して調節する。




タイムコードなどの表示を出す - 画面表示機能

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出ます。

消すときは、もう1度押します。



エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出してもエンドサーチが働きます。(69ページ)

一時停止(静止画)について

- 5分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、もう1度 → 再生ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

スロー再生について

本機にはスローの画像もなめらかに再生する機能があります。ただしDV人力/出力端子から出力される信号にはこの機能は働きません。

変速再生中は音声は出ません。

いろいろな再生

止める

[再生中]に■停止ボタンを押す。

静止画を見る

[再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

[再生中]にリモコンの≪ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

ひとコマずつ画像を見る(コマ送り再生)

[一時停止中]にリモコンのII▶(コマ送り)または◆II(コマ送り)ボタンを押す。▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で画像を見る(倍速再生)

[再生中]にリモコンの×2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの<ボタンを押してから ×2ボタンを押す。 ► 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする

[再生中]に▶▶早送りボタン/◀■巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]または[巻き戻し中]に▶▶早送りボタン/◀■巻戻しボタンを押し続ける。離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

[再生中]にリモコンのスロー▶▼ボタンを押す。

逆方向にスローで再生するときはリモコンの≪ボタンを押してからスロー▶ボタンを押す。 ► 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

[停止中]にエンドサーチボタンを押す。最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルで つなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。 電源は別売りのACチャージャーを使ってコンセントからとることをおすすめ します(60ページ)。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。 テレビ/ビデオ切り換えスイッチを 「ビデオ」にする 映像/ 音声入力へ 入力 映像/音声出力端子 映像 AV接続ケーブル 音声 (付属) S(S1)映像入力へ S1映像出力 (A) S(S1)映像 **2** ♦ 3000 S映像ケーブル 端子へ (別売り) _____: 信号の流れ

> S(S1)映像端子付きテレビにつなぐ場合、この接続を行うと再生画像がより鮮明になります。 DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってください。

DV万式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってくたさい。 (この場合、AV接続ケーブルの黄色いブラグはつなぎません。)

お手持ちのテレビにS1映像 入力端子がついているときは 本機のS1映像出力端子とつ なぐと、本機で撮影したワイ ド画像を映そうとすると自動 的にワイド画像に切り換わり ます。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すには メニューで「画面表示」を 「ビデオ出力 / パネル」に し、画面表示ボタンを押しま す。消すときはもう一度押し ます。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは別売りの接続コード RK-C165をお使いください。 LASER AVLINK(レーザーエーブイリンク)とは 【マークのある LASER AVLINK 対応の機器間で赤 外線による映像と音声の送受 信をおこなうシステムです。 LASER AVLINK はソニー 株式会社の商標です。

ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定し て、テレビの主電源を入れ ておくと、下記の2つの方 法で自動的にテレビの電源 を入れられます。
- LASER AVLINK発光部を テレビのリモコン受光部に 向けて、LASER AVLINK ボタンを押す。
- LASER AVLINK ボタン を点灯させて、タンを押す。
- TV入力切り換えについて本機のメニューで「オートTVオン」を「入」に設定し、「TV入力切りかえ」をIRレシーバーをつないだテレビの入力端子(ビデオ1/2/3)と同じに設定すると、テレビの入力も自動的に切り換わります。したよっては、切り換さときに一瞬画像や音声がとぎれることがあります。)
- 機種によっては、操作できないことがあります。

LASER AVLINKを使うと バッテリーの使用時間が短く なりますので、使わないとき は、LASER AVLINKボタン を解除しておいてください。 本機の電源スイッチを「切」 にすると


LASER AVLINKが自動的に 解除されます。

コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると 赤外線の発光が妨げられることがあります。

ケーブルを使わずに見る - LASER AVLINK

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧くだ



- テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシーバーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ / ビデオ切り換 えスイッチを「ビデオ」にする
- **3** LASER AVLINK ボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- 4 ►再生ボタンを押す。再生が始まる。
- 本機のLASER AVLINK発光部とIRレシーバーの向きを合わせる。
 再生中の画像がきれ

再生中の画像がきれ いにテレビに映るようにする。

LASER AVLINKを解除する

LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを消す。

電源スイッチを「切」にすると自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトする

白画面やモザイク画面から徐々に画像と音を 出したり(フェードイン) 逆に徐々に消したり(フェードアウト)する 演出ができます。

例:白画面からのフェードイン



例:モザイク画面へのフェードアウト




こんなときに使うと効果的で

- 大きな場面転換(フェード アウト・フェードイン)
- 物語の始めなど(フェード イン)
- 一日の終わりなど(フェー ドアウト)
- 余韻を残して終わる (フェードアウト)

フェードを多用すると 被写体の状況がわかりづらく なり、見づらい映像になりま す。

次のとき、フェードイン・ フェードアウトはできません

- フォト撮影のとき
- タイトル予約中、表示中
- メニュー表示中



- ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは[撮影中]に フェーダーボタンを押して希望のフェーダー 表示を出す。



押すたびに変わります。 フェーダー \rightarrow モザイクフェーダー \rightarrow (表示なし)

2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード 終了後に自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタート/ストップボタンを押す前に再度フェーダーボタンを押し、表示を消す。

逆光を補正する

逆光のときは背景が明るすぎて被写体が暗め になるので、明るさ補正をして撮ります。










- 被写体の背後に光源があり、被写体 が暗く映るとき
- 画面の中に強い光を発するものがあるとき
- 白い服を着た人物が白い壁の前にい るとき

明るさボタンを押すと 逆光補正は解除されます。



逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示®が出る。 被写体の明るさが補正される。

逆光補正を解除する

逆光補正ボタンをもう1度押して、逆光補正表示図を消す。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっ ぱいに映るように撮影します。接続するテレ ビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

再生*



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき

*画像が縦長になります。





ワイドテレビ* ファインダー / で再生

通常のテレビで





液晶画面

ワイドTVモードで撮影する

ファインダーと液晶画面では 上下に黒い帯が出て、ワイド 画面になります。通常のテレ ビで再生すると画像は縦長に なります。

テレビの接続について 下記の接続のとき、「ワイド TVモード」で記録した画像を 再生すると、画像は自動的に フルモードに切り換わりま

- ビデオIDシステム(ID-1)方 式対応のテレビと接続した とき。
- テレビのS1映像入力端子に 接続したとき。

録画中は


ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。

ワイドTVモードを解除する ときは

必ず「撮影スタンバイ」にし てください。

ワイドTVモードにすると 画面にワイドTV表示が出ま す。





「撮影スタンバイ中」に、メニューボタンを押 し、メニュー画面を出す。



コントロールダイヤルを回して、「ワイド TV」を選び、ダイヤルを押す。



- 3 コントロールダイヤルを回して、「入」を選び、ダイヤルを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ワイドTVモードを解除する 手順3で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

静止画を撮る - フォト撮影

通常のスチルカメラで撮影するように、静止 画を録画できます。60分のテープならSP モードで約510枚撮れます。



- 後からテレビやモニターで記念写真 のように見たいとき
- パソコンに静止画を取り込みたいとき
- ビデオプリンターでプリントしたい とき、など。

ご注意

静止画を記録中は電源を切ったりフォトボタンを押したり することはできません。

カメラ録画中にフォトボタン を押すと

押したときに映っている画像 が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。


画像が約7秒間静止画で記録 された後、撮影スタンバイに なります。

動きのある画像をフォト撮影 で撮影すると

他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、故障ではありません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。



- 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「カメラ」にする。
- 2 フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、フォト メモリー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

3 フォトボタンを強く押し込む。



録画中は「フォト録画」が点滅する。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

記録中にファインダーまたは液晶画面に映る画像は動画 となります。 ビデオプリンターにS映像人 力端子がついているときは 別売りのS映像ケーブルでつ なぐと、ブリント画像がより 鮮明になります。


静止画をパソコンに取り込む

本機と別売りのDV静止画キャプチャーカードキット DVBK-CW200(PC/AT互換機用)やDV静止画キャプチャーボードキット DVBK-W2000(PC/AT互換機用)、DVBK-M2000(Macintosh用)を使うと、パソコンに静止画を取り込めます。

詳しくはDV静止画キャプチャーカードキットまたはDV静止画キャプチャーボードキットの取扱説明書をご覧ください。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。



ビデオプリンターにS映像入力端子がないときは、付属のAV接続ケーブルを本機の映像/音声出力端子につないで、黄色いプラグをビデオプリンターの映像入力端子につなぎます。 ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

29

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



パステル 淡い色のパステ ル画のように



ネガアート 写真のネガフィ ルムのように



ソラリ 明暗を際だたせ たイラストのよう



モザイク タイルを組み合 わせたように モノトーン 白黒に セピア 古い写真のような色合いに


電源スイッチを「切」にすると

ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

ピクチャーエフェクトを選ぶ と

画面にピクチャーエフェクト 表示が出ます。





[撮影スタンバイ中]に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② コントロールダイヤルを回して、「ピクチャーエフェクト」を選び、ダイヤルを押す。



- 3 コントロールダイヤルを回して希望のピクチャーエフェクトを選び、ダイヤルを押す。次の順で変わります。
 切↔パステル↔ネガアート↔セピア↔モノトーン↔ソラリ↔モザイク
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ピクチャーエフェクトを解除する 手順3で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定で きます。



- 逆光補正を細かく行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき
- 夜景を撮りたいとき、など。


ご注意

明るさ調節をしているときは 逆光補正は働きません。

明るさを手動調節していると き

メニューでプログラムAE モードを選ぶと明るさ調節は 自動に戻ります。

コントロールダイヤルは 両方向へ回ります。回転が止 まる位置はありません。



 [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に 明るさボタンを押す。
 明るさ表示が出る。



2 コントロールダイヤルを回し、明るさを調節 する。

自動調節に戻す

明るさボタンを押して、明るさ表示を消す。

目的に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的に行います。



スポットライトモード 舞台や結婚式など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレートモード 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。また肌色がき れいになるようにします。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のブレを少なくします。



ビーチ&スキーモード 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに人物の顔などが暗くな るのを防ぎます。



サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサイ ンを撮影するときに、雰囲気を損なわずに再現します。



風景モード

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影するときに、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。


ご注意

- 次のモードでは近くのもの (距離50cm以内)にピント が合わないようにフォーカ スを制御します。
 - スポットライトモード
 - スポーツレッスンモード - ビーチ&スキーモード
- 次のモードでは遠景(距離 10m以上)のみにピントが 合うようにフォーカスを制 御します。
 - サンセット&ムーンモー ド
 - 風景モード

プログラムAEモードを選ぶ と

画面にプログラムAEモード 表示が出ます。





[撮影スタンバイ中]に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



目的に合わせて撮る - プログラムAE(つづき)

プログラムAEモードで撮影 中でも 明るさを調節できます。

② コントロールダイヤルを回して、「プログラムAE」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して希望のプログラムAEモードを選び、ダイヤルを押す。

次の順で変わります。

オート←→スポットライト←→ソフトポートレート←→ス ポーツレッスン←→ビーチ&スキー←→サンセット&ムー ン←→フウケイ

メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

プログラムAEを解除する

手順3で「オート」を選び、コントロールダイヤルを押す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピントをあわせる ことができます。









- 自動でピントが合いにくいとき
- ピントを固定したいとき
- 手前の花から後方の人物へと、意図 的にピントの合う位置を変えたいと きなど

こんなときに使うと効果的で す

- 被写体が水滴のついた窓ご しにあるとき
- 被写体が横じまだけのもののとき
- 被写体と背景とのコントラストが低いとき

ズームのときにもピントがずれないようにするには ズームをT側(望遠)にしてからピントを合わせます。ただし、デジタルズームを使用するとピントが合わせにくくなります。


近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

次のようなときには 手動ピント合わせをしたあ と、なるべくW側(広角)で 撮ります。

- ・ 暗い室内で撮るとき
- 明るい野外で動きの激しい ものを撮るとき

€が次のマークになるとき

- ▲ ピントが無限遠にあ るとき。
- 全れ以上近くにピント 合わせをできないとき。



1 [撮影中]または[撮影スタンバイ中]にフォーカスボタンを押す。 手動ピント合わせ表示®が出る。

2 コントロールダイヤルを回し、ピントの合う 位置を調節する。

自動調節に戻す

フォーカスボタンを押して、手動ピント合わせ表示心を消す。

手振れ補正を解除する

手振れ補正はハンディカムを手に持って撮る ときに効果があります。



三脚に取り付けるなど手振れの心配がないとき。


ご注意

手振れ補正が「入」になって いても、手振れが大きすぎる と、補正されないことがあり ます。

手振れ補正を解除すると ハンディカムを左右に動かし たときにその動きを補正しよ うとするなど、不必要な補正 を防ぎます。このときは手振 れ補正表示で出いが出ません。

次の別売りのレンズを取り付けると手振れ補正が効きにくくなります

- テレコンバージョンレンズ
- ワイドコンバージョンレン ズ



1 [撮影スタンバイ中]に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② コントロールダイヤルを回して、「手ぶれ補 正」を選び、ダイヤルを押す。



- 3 コントロールダイヤルを回して、「切」を選び、ダイヤルを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

手振れ補正を働かせるときは 手順3で「入」を選び、コントロールダイヤルを押す。

見たい場面にすばやく戻す・ゼロセットメモリー

カウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き 戻しや早送りをして、自動的に停止するよう にできます。リモコンでのみ操作できます。



再生中に、後でもう1度見たいと思う場面があったときなど。


ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- テープの途中に記録されていない部分があるとゼロセットメモリー機能が正しく働かない場合があります。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいと きに、撮り直したい部分の終 了点でゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。

撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると 終了点でテープが停止し、再 び撮影スタンバイになりま す。



- 1 [再生中]に、画面表示ボタンを押す。
- ② 後で見たい場面でゼロセットメモリーボタン 押す。

カウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら、■停止ボタンを押す。
- **4 ◆**◆◆巻戻しボタンを押す。

カウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止し、カウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

5 ►再生ボタンを押す。 もう1度再生される。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。リモコンでのみ操作できます。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するときなど。


- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ ➡ 撮影した日付の変わり目を頭出し

ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

画面上の短いカーソルは 前回頭出しした位置を表しま す。

録画した部分の間に無記録部のあるテープでは 日付サーチが正しく働かない ことがあります。



カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(69ページ)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(63ページ)

お買い上げ時は「入」に設定されています。

サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。

日付サーチ画面が出る。

```
日付サ・チ

1 98年 7月15日

2 98年 8月15日

3 98年 9月25日

4 98年10月25日

5 98年12月5日

6 99年 2月 5日
```

4 I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(63ページ)
- **3** サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。
- **4 ◄** または**▶** ボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(◄◄)または後ろ(►►)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使えば、タイトルを入れた場面を探せます(タイトルサーチ)(69ページ)リモコンでのみ操作できます。




タイトルを入れた場面を探したいと き

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

タイトルを入れるには 53ページをご覧ください。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。



- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(63ページ)お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 3 サーチ選択ボタンを押して、タイトルサーチを選ぶ。

タイトルサーチ画面が出る。



4 I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

フォト撮影で撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。 カセットメモリー付き カセットを使うと便利です。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生することもできます(フォトスキャン)。


リモコンでのみ操作できます。



静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するときなど。

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは フォトサーチが正しく働かな いことがあります。



カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(69ページ)

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(63ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。

フォトサーチ画面が出る。

```
7a F y - F

1 9 8 F 7 F 1 5 B 7:00 AM


2 9 8 F 8 F 1 5 B 4:00 P M

3 9 8 F 9 F 1 5 B 6:00 P M

4 9 8 F 1 0 F 1 5 B 6:00 P M

6 9 F 2 F 5 B 10:00 AM
```

4 I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出しした い静止画の撮影日時を選ぶ。 選んだ撮影日時の静止画が出る。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(63ページ)
- **3** サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② サーチ選択ボタンを押して、フォトスキャンを選ぶ。

フォトスキャン画面が出る。



3 I◀◀または▶▶Iボタンを押す。
静止画が順に5秒ずつ表示される。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

4

撮影日時とカメラデータを画面に出す・データコード

本機は、撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 再生時に希望の場所で出したり消したりできます。



再生中に撮影したときの日付・時刻 やカメラデータを確認したいとき。


リモコンでのみ操作できます。

次のときは、-- -- を表示 します。

- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テレビ画面にも出ます。

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。



[再生中]に、リモコンのデータコードボタンを押 す。


押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

日付の表示



カメラデータの表示



撮影日時とカメラデータを画面に出す - データコード(つづき)


カメラデータ表示を出さないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わりま す。

「日付表示」 (表示なし)

他のビデオへ録画する - ダビング編集

DV接続ケーブルでつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のDVケーブルVMC-2DV(別売り)で つなぎダビング編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容はダビングできません。



DVケーブルVMC-2DV(別売り)

DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです

本機は録画側としても使えます

- ・DVケーブルをつなぎかえなくても録画機または再生機として使えます。録画機として使うときは、液晶画面やファインダーに「DV入力」の表示が出るのを確認してください。両方の機器に出ることもあります。
- リモコンの録画ボタンでの み操作できます。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

本機を録画機として使うときは 本機を録画機としてデジタル ダビングしているときのモニ ターに色ムラが出ることがあ りますが、ダビングされた画 像には影響ありません。

- ・本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面で
 場面で
 はのからです。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅡ─時停止ボタンを同時に押す。

他のビデオへ録画する - ダビング編集(つづき)

AV接続ケーブルでつなぐ

本機と他のビデオ機器をAVケーブルでつないで、ダビング・編集ができます。


AVケーブルのみでつなぐ場合は、本機は再

生機としてのみ使用できます。

相手側のビデオはDV方式だけでなく、以下のどの方式のビデオでも使えます。

B. Deta VHSD, VHSD, SVHSD,

テレビ/ビデオ切り換えスイッチを「ビデオ」にする。



音声入力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル(付属)の黄色 いブラグを映像入力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを 音声入力へつなきます。 左音声が、赤いブラグをつなぐと と右音声が記録されます。

次のボタンを押して画面の表示を消してからダビングしてください。

- 画面表示ボタン
- データコードボタン (リモコン)
- サーチ選択ボタン (リモコン)

消さないでダビングするとテー プに記録されてしまいます。


より精度の高い編集をするには 本機を再生機として、ファイ ンシンクロエディット機能の あるビデオデッキと本機を LANCケーブルでつなぎま

- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面でⅢ一時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅡ─時停止ボタンを同時に押す。

集

記録済みテープに画像と音声を挿入する

録画済みテープの指定した部分に、他のビデオからの映像や音声を挿入できます。 リモコンでのみ操作できます。 47ページの接続をし、他機に挿入したい部分の入ったテープを入れておきます。



挿入した部分(前の映像・音声は消えます)

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えますの でご注意ください。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像が乱れることが ありますが、故障ではありま せん。

LPモード時は、開始点と終 了点の画像と音声が乱れるこ とがあります。

終了点を設定せずに録画するときは 手順3、4をとばします。

終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分の始めを 探し、再生一時停止状態にする。
- 本機で、挿入部分の終了点を探し、再生一時 停止状態にする(a)。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す (b)。

「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、カウンター値が「0:00:00」になる。



記録済みテープに画像と音声を挿入する(つづき)

- 5 本機で、挿入部分の開始点を探し、録画一時 停止状態にする(c)。
- 本機と他機(再生機)の一時停止ボタンを同時に 押す。

本機の挿入部分に、新たに再生側の映像と音声が記録され始める。

終了点(カウンター値「0:00:00」)付近で、自動的に本機は停止して、録画が終わり、ゼロセットメモリーが解除されます。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順2からやり直す。

途中で止める

■停止ボタンを押す。


記録済みテープに音声を追加する・アフレコ

オーディオ機器またはマイクをつないで録音 します。

オーディオ機器とつないで、録画済みテープ

の指定した部分に音声を追加できます。撮 影時の音声は消えません。

リモコンでのみ操作できます。




ご注意

映像/音声出力端子にテレビなどをつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声は スピーカーから出力されません。テレビかヘッドホンで確認してください。

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません(64、88ページ)。
- マイク端子に何も接続して いないときは、内蔵マイク からアフレコされます。
- LPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。
- DV端子を使って再生一時 停止の画像をダビングした 部分にはアフレコできませ h_{\circ}
- DV端子からはアフレコで きません。



- 本機に録画済みカセットを入れる。
- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順2からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(DCR-TRV5を 含む)で録画したテープでア フレコすると音質が劣化する ことがあります。

- 3 アフレコの開始点を決める。
 - リモコンの▶再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところでリモコンの**■**ー時停止ボタンを押す。
- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。画面右上に緑色の ◆■マークが出ます。
- りモコンのⅡ一時停止ボタンを押すと同時 に、オーディオ機器またはマイクで追加する 音声を出す。


画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 します。撮影時の音声(ステレオ1)は出ません。 アフレコ中は画面右上に赤色の量マークが出ます。

6 アフレコを終了したいところでリモコンの■ 停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

タイトルを入れる



カセットメモリー付きカセットを使 えば撮影中、または撮影後にタイト ルを入れられます(インデックスタ イトラー機能)。再生したときにタ イトルを入れた場面から約5秒間タ イトルが出ます。

あらかじめ記憶している8種類のタ

イトルと1種類の自分で作ったタイトルの中 から内容にあったものを選べます(タイトル を作る→56ページ)



タイトルの種類

次のタイトルが順に表示され ます。自分で作ったタイトル がある場合は、「オリジナルタ イトル作成」の上に出ます。

- 入学式
- 卒業式
- たんじょうび
- 運動会
- 発表会
- 夏休み
- 祝 • 完
- オリジナルタイトル作成


タイトル表示中は フェードイン・フェードアウ トできません。

テープの無記録部には タイトルを入れられません。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは タイトルが正しく表示されな いことがあります。


本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 み見られます。
- 他機で頭出ししたとき、イ ンデックス信号として誤検 出されることがあります。



タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



コントロールダイヤルを回して希望のタイト ルを選び、ダイヤルを押す。

タイトルが点滅する。



タイトルを入れる(つづき)

タイトルがたくさん打ち込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。この場合は、不要なタイトルなどを消去してください。

誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

「色」は次の順で変わります しろ↔きいろ↔みずいろ ↔みどり↔むらさき←あ か↔あお

「サイズ」は次の順で変わり ます

ちいさい→おおきい 「おおきい」を選んだとき、 画面内に入るのは12文字ま でです。13文字以上のタイ トルは字が欠けてしまいます ので、「ちいさい」を選んで ください。


「位置」の調節は 「サイズ」で「ちいさい」を選 んでいるときは9段階、「おお きい」を選んでいるときは8 段階に変えられます。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。 3 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順4にすすむ。

1 コントロールダイヤルを回して「色」または「サイズ」、「位置」を選び、ダイヤルを押す。

選べる項目が出る。



2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を選び、 ダイヤルを押す。




- **3** 必要なだけ1、2を繰り返す。
- 4 タイトルを確認し、コントロールダイヤルを 押す。

[再生中]、[再生一時停止中]、[撮影中]のとき 「打ち込み中」の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中]のとき

「打ち込みよやく」の表示が出る。スタートストップボタンを押して撮影を始めると同時に「打ち込み中」の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



1つのカセットに記憶できる タイトルは

平均5文字で20です。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/カセットラベルデータが容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。1つのカセットのカセットメモリーに入る各データの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・ カセットラベル1つ

タイトルを消す

1 メニューボタンを押す。



② コントロールダイヤルを回して「タイトル消去」を選び、ダイヤルを押す。

タイトル消去画面が出る。



3 コントロールダイヤルを回して消したいタイトルを選び、ダイヤルを押す。

「タイトル消去しますか」の表示が出る。



消去するタイトルを確認し、コントロールダイヤルを押す。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。


タイトルを作る



自分で20文字以内でタイトルを 作って本機に記憶できます。一度に 記憶できるタイトルは1種類です。 カセットメモリーのついたカセットでのみで きます。

タイトル作成に5分以上かかるとき

カセットが入っていて撮影スタンバイが5分以上続くと、自動的に電源が切れます。電源が切れたときは一度電源スイッチを「切」にしてから「カメラ」にします。それまでに作成したタイトルは残っています。




● タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



② コントロールダイヤルを回して「オリジナル タイトル作成」を選び、ダイヤルを押す。 オリジナルタイトル作成画面が出る。



[きごう]を選ぶと

アルファベットと記号などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき

を選びます。一番後ろの文 字が消えます。 3 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 5 必要なだけ手順3、4を繰り返す。
- る コントロールダイヤルを回して[完成]を選び、ダイヤルを押す。

タイトルが記憶される。

作成したタイトルを変更する

タイトル選択画面で変更したいオリジナルタイトル作成を選ぶ。 を選んで一文字ずつ消し、最初から文字を選び直す。

カセットになまえを付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットには、カセットに自分で10文字までのなまえを記憶させられます。

なまえを付けるとカセットを入れ、電源を入れたときに約10秒間、自動的にカセットのなまえがファインダーや液晶画面、テレビ画面に出ます。

誤消去防止状態のカセットで け

カセットになまえをつけられ ません。


誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

カセットメモリーの容量がいっぱいのとき

ではマークが出ます。その カセットに入っているタイト ルを消せば、カセットになま えを付けられる容量ができます。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文字を入れることができます。



- なまえを付けたいカセットを入れる。
- 2 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **③** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



コントロールダイヤルを回して「カセットラベル作成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベル作成画面が出る。



[きごう]を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな]を選ぶと、元の 画面に戻ります。

文字を消すとき を選びます。一番後ろの文 字が消えます。 **5** コントロールダイヤルを回して希望の文字が入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



る コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 必要なだけ手順5、6を繰り返す。
- 3 コントロールダイヤルを回して「完成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 上の手順5で を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。


バッテリー以外の電源で使う

テープを再生するときなど、長時間使用する ときは家庭用コンセントや自動車の電源を使 うと、バッテリー切れの心配なく使えます。


ご注意

- コンセントにつないで使う 場合は、ACチャージャー のモード切り換えスイッチ をカメラ/ビデオ側にして ください。充電側にしてい ると電源は供給されませ か。
- DCアダプターは、DC-V515Aも使用できます。

コンセントにつないで使う



自動車電源につないで使う



接続プレートを取りはずす


ふたを開け、取りはずしツメを押して、接続プレートを取り出す。



メニューで設定を変える

ご注意

- 電源スイッチが「ビデオ」 のときと「カメラ」のとき では、メニュー内容が異な ります。
- 対面撮影中は、液晶画面や ファインダーにメニュー画 面が出ません。



1 メニューボタンを押す。



2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を 選び、ダイヤルを押す。

希望の項目だけが表示される。



3 コントロールダイヤルを回して設定を切り換え、ダイヤルを押す。



4 必要なだけ手順2、3を繰り返す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

メニューで設定を変える(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

	項目	設定	意味	どんなとき
電源スイッ	パネル 明るさ		液晶画面の明るさを調節する。	詳しくは15ページ
	リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働 く。	通常はこの位置へ。
		切	リモコンが働かない。	他機のリモコンによって誤 動作するときなど。
	録画モード	SP	SP(標準モード)で録画する。	通常はこの位置へ。
チが「ビデオ」または「カメラ」のとき		LP	LP (長時間モード) で録画す る。	長時間録画したいとき。
	おしらせ ブザー	λ	誤った操作をしたときや撮影ス タート / ストップ時にブザーが 鳴る。	通常はこの位置へ。
		切	ブザー音が鳴らない。	ブザー音を消したいとき。
	タイトル消去		タイトルを消す。	詳しくは55ページ
	パネルバック ライト	明るさ ノーマル	-	通常はこの位置へ。
		明るい	液晶画面を明るくする。	画面が暗いとき。
	パネル 色のこさ		液晶画面の色のこさを調節す る。	詳しくは65ページ
	ファインダー明るさ		ファインダーの明るさを調節す る。	詳しくは66ページ

LPモードの録画時間は SPモードの録画時間の1.5倍と なります。

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテープを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製のMaster(マスター)DVテープをおすすめします。

- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

音声モードを16BITにすると アフレコできません。

パネルバックライトで「明るい」

を選んだとき 撮影時のパッテリー使用時間が約1~2割短くなります。 パッテリー以外の電源で使うと きはパネルバックライトは自動 的に「明るい」になります。こ のとき、メニューにパネルバッ クライトの項目は表示されませ ん。

	項目	設定	意味	どんなとき
または「カメラ」のと「電源スイッチが「ビデ	画面表示	パネル	画面表示ボタンを押したときに 画面表示を液晶画面に出す。	通常はこの位置へ。
		ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出 す。	テレビで見るときに画面 表示を出したいとき。
	オートTVオン	λ	LASER AVLINK機能を使うと き、自動的にテレビの電源を入 れる。	詳しくは23ページ
ラが		切	テレビの電源を入れない。	_
のビ とデ	TV入力切り	ビデオ1	LASER AVLINK 機能を使う	詳しくは23ページ
ᄚᅔ	かえ	ビデオ2	とき、自動的にテレビの入力を	
		ビデオ3	切り換える。	
		切	テレビの入力を切り換えない。	
	7.7.0	***	***	18 / 45 1 -
	項目	設定 	意味	どんなとき
	バイリンガル	切 	ステレオ音声または主 + 副音声 で再生する。	詳しくは70ページ
		メイン	左音声または主音声で再生す る。	
		サブ	右音声または副音声で再生す る。	
	タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところで タイトルを出す。	通常はこの位置へ。
電源ス		切	タイトルを出さない。	再生時にタイトルを出した くないとき。
電源スイッチが「ビデオ」のとき	カセットラベル 作成		カセットになまえを付ける	詳しくは58ページ
	音声ミックス		音声モードST1←→ST2間のバ ランスを調節する。	ステレオ1(撮影時の音声)と ステレオ2(アフレコした音 声)のどちらかを大きくした いとき。 詳しくは52ページ
	Cメモリー サーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを 使用する。	詳しくは38、40、42 ページ
		切	サーチ時にカセットメモリーを 使用しない。	詳しくは38、40、42 ページ
	データコード	日付 / カメラ データ	データコードボタンを押したと き、日付・時刻とカメラデータ を表示する。	日付・時刻とカメラデータ を確認したいとき。
		日付 データ	日付・時刻を表示する。	日付・時刻だけを確認した いとき。

メニューで設定を変える(つづき)

	項目	設定	意味	どんなとき
電源スイッチが「カメラ」のとき	プログラムAE		被写体や撮影状況により適した 調節を自動的に行う。	詳しくは33ページ
	ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特 殊効果を加える。	詳しくは30ページ
	音声モード	12BIT	2つのステレオ音声が記録でき る。	通常はこの位置へ。
		16BIT	高音質で1つのステレオ音声が 記録できる。	高音質で録音したいとき。
	デジタル ズーム	Д	デジタルズームを働かせる。 (最大ズーム倍率は40倍)	通常の最大ズーム(10倍)で も被写体が小さいとき。 10倍をこえると画像は粗く なります。
		切	デジタルズームを働かせない。 (最大ズーム倍率は10倍)	デジタルズームが必要ないと き。
	手ぶれ補正	λ	手振れを補正する。	通常はこの位置へ。
		切	-	手振れの心配がないとき。
	ワイドTV		再生したときに横長の画面にな るように撮影する。	詳しくは26ページ
	録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯する。	通常はこの位置へ。
		切	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯しなくなる。	被写体に撮影していることを 意識させたくないとき。
	日時あわせ		-	時計を合わせ直すとき。 詳しくは67ページ
	デモモード	スタンバイ / 入	デモンストレーションを表示す る。	本機の機能を一覧するとき。
		切	デモンストレーションを表示し ない。	デモンストレーションを表示 したくないとき。

電源をはずすと

- ピクチャーエフェクトは「切」 に戻ります。
- プログラムAE、音声ミックス、 リモコン、バイリンガルの メニュー項目は電源をはずし て5分たつと、お買い上げ時の 設定に戻ります。


その他のメニュー項目は電源 をはずしても設定を保持して います。

被写体に接近して撮るとき 録画ランプが「入」になってい ると録画ランプの赤色が被写体 に反射して映ることがあります。その場合、録画ランプを「切」にすることをおすすめします。

デモモードは

- カセットが入っている場合は メニューで入/切ができません。
- お買い上げ時は「スタンバイ /入」に設定されています。 カセットを入れずに電源ス イッチを「カメラ」にすると 約10分後にデモンストレー ションが始まります。
- すぐにデモンストレーション を見るには、カセットを取り 出してメニューでデモモード を選び、「スタンバイ/人」 にしてメニュー画面を消しま す。
- カセットを入れると、デモンストレーションが中断されます。通常の撮影には影響ありません。デモンストレーションの設定は自動的に「スタンバイ/入」に戻ります。


液晶画面の色のこさを調節する




1 [撮影スタンバイ中]または[ビデオ]のときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。



2 コントロールダイヤルを回して「パネル色の こさ」を選び、ダイヤルを押す。




3 コントロールダイヤルを回し、色のこさを調節して、ダイヤルを押す。




メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。

ファインダーの明るさを調節する





2 コントロールダイヤルを回して「ファイン ダー明るさ」を選び、ダイヤルを押す。



3 ファインダーをのぞきながらコントロールダイヤルを回し、明るさを調節して、ダイヤルを押す。



4 メニューボタンを押す。 メニュー画面が消える。


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、1年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(80ページ)



- 海外に行くとき
- しばらく使わずにいて時計が合って いないとき

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。




年 月 日 時 分の順で合わせます。

1 [撮影スタンバイ中]に、メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



2 コントロールダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、ダイヤルを押す。




日付・時刻を合わせ直す(つづき)

3 「年」を合わせる。

コントロールダイヤルを回して「年」を合わせ、ダイヤルを押す。


年表示は次のように変わる。





- 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 5 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時にコントロールダイヤルを押す。 時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。

使えるビデオカセット

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。 Mini DVマークのついたカセットをお使いください。*

は、Hi®方式や、WiS、WiSIO、SVIIS、SVIISIO、IB、ID Beta 方式のビデオカセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー 付きのものと、カセットメモリーなしの ものがあります。本機ではカセットメモ リー付きのものを推奨しています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの冒頭や途中に1度無記録部を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部を作らないために、下記の操作を行ってください。撮影の途中でテープを出し入れしたり、VTRモードで再生した場合には、次の撮影の前にエンドサーチボタンを押し、撮

無記録部があったり、テープ上の信号が 不連続なものは、上記の点に注意して新 たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。

カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状が出ることがあります。

カセットメモリー付きカセットには**(川** (Cassette Memory)マークが付いてい ます。

(川マークの付いたミニDVカセットをお使いください。

著作権信号について

再生するとき

本機で再生されるソフトに著作権保護のため の信号が記録されている場合には、本機で再 生した信号の他機での記録が制限されること があります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているソフトを本機で録画することはできません。このようなソフトを録画しようとすると液晶画面やファインダー、テレビ画面に「ダビングプロテクトされています。録画できません。」(コピー禁止)の表示が現われます。

カセットの **(川4K** マークにつ


影終了位置に戻す。


1.17

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (**CII**16K マークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。

使えるビデオカセット(つづき)

メニューの	再生される音声		
「バイリンガ ル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声	
「メイン」に する	左音声	主音声	
「サブ」にす る	右音声	副音声	





音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、左の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。メニューは電源スイッチを「ビデ オ」にして出します。(63ページ) 本機では二重音声は記録できません。

ミニDVカセットについてのご注意

間違って消さないために

カセットの背にある左叉(1)の誤消去防止ツ マミを横にずらして、「赤」にします。

ミニDVカセットにラベルを貼ると きは

左図②の場所以外には、絶対に貼らないで ください。故障の原因になります。

ミニDVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してくださ い。(画像や音声が乱れる原因となります)。 巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保 管してください。

金メッキ端子のお手入れ(C川マー ク付きミニDVカセット)

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが 付着したりすると、カセットメモリーを使う 機能などが正しく働かないことがあります。 カセットの取り出し回数10回を目安にし て、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリー ニングしてください。

"インフォリチウム"バッテリーをご利用いただくために

バッテリー残量はこうして計算される

ビデオカメラレコーダー使用時の消費電力は、その使用状況(液晶画面を使っているか、オートフォーカスがどのような動きをしたかなど)に合わせて変化します。つまり、使用状況によってバッテリーの消費量は異なります。

"インフォリチウム"バッテリーは、ビデオカメラレコーダーの使用状況を確認しながら、その消費電力を測り、電池残量を計算しています。そのため、使用状況の変化によっては、残量表示が一度に2分以上減ったり、増えたりすることがあります。

残量時間が10~20分と表示されているときでも、使用環境によっては液晶画面またはファインダーに ♥ が点滅することがあります。

より正しいバッテリー残量を得るに は

ビデオカメラレコーダーを「撮影スタンバイ」にして、静止している被写体に約30秒以上向けたままにしておいてください。このとき、ビデオカメラレコーダーは動かさないでください。

もし、正しい残量を表示していないと思われる場合は、一度バッテリーを使いきってから再度満充電してください。ただし、高温/低温での長時間使用や、何度も充電を繰り返したバッテリーは、満充電をしても正しい表示に戻らないことがあります。

取扱説明書に記載されている連続撮 影時間と残量表示が異なる理由

撮影時間は、周囲の温度や環境などにより変化し、低温下で使用すると撮影時間は特に短くなります。取扱説明書に記載の連続撮影時間は、満充電*1(または実用充電*2)したバッテリーを摂氏25度の環境下で使用したときの値です。実際の使用では、周囲の温度や環境が異なるため、残量時間が取扱説明書に記載の連続撮影時間とは異なります。

*1 満充電

ACチャージャーの充電ランプが消えるまで充電したときの状態

*2 実用充電

ACチャージャーの液晶表示窓のバッテ リーマークがすべて点灯するまで充電し たときの状態

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店、ソニーサービス窓口またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ファインダーや液晶画面に「C: : 」 のような表示が出たときは、自己診断表示機 能が働いています。78ページをご覧くださ い。

撮影中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが「カメラ」に なっていない。	•「カメラ」にする。	12
テープが走行しない	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカ セットを入れる。	10, 21
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのカセットで撮るなら誤消去防止ツマミを 赤が見えない側にする。または新しいカ セットを入れる。	10, 70
	テープがヘッドドラムに貼り ついている (結露)。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	79
	スタート/ストップモードが 「	•「 呂 」にする。	14
すぐに撮影が止まる	スタート/ストップモードが「 <u>↓</u> 地面撮り防止」または「5秒」に なっている。	•「 呂 」にする。	14
電源が途中で切れる	撮影スタンバイ状態が5分以上続いたとき、バッテリーの消耗を 防ぎ、テープを保護するために 自動的に電源が切れます。	電源スイッチを一度「切」 にしてから、「カメラ」に する。	_
ファインダーの画像が はっきりしない	視度調節が正しくない。	視度調節する。	11
手振れ補正が働かない	メニューの「手ぶれ補正」が「切」 になっている。	「入」にする。	36
オートフォーカスが 働かない	手動ピント合わせになっている。	フォーカスボタンを押して、®表示を消す。	35
	オートフォーカスが働きにく い状態で撮影している。	手動でピントを合わせ て撮影する。	35
液晶画面とファインダー 内に�が点滅している	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	79

撮影中

こんなときは これが原因です		次のことを点検してください 参照ペー	
フェーダーボタンが 動かない	 スタート/ストップモードが 「	•「 払 」にする。	14
	•タイトルが表示されている。	• タイトルを消す。	55
カウンターに5桁の アルファベットと数 字が出ている	ルファベットと数る。		78
ファインダーの画像 が消えている	•		15
ろうそくの火やライト などを暗い背景の中で 最ると、縦に帯状の線 が出る	背景とのコントラストが強い被 写体の場合に出る現象で、故障 ではない。	_	_
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる	尾を引いたような い。		_
液晶画面やファインダー に見慣れぬ画面が現れる	カセットを入れずに電源を「カメ ラ」にして10分たつと、自動的 にデモンストレーションが始ま ります。	カセットを入れるとデモ ンストレーションが中断 される。デモンストレー ションが出ないようにす ることもできます。	64
再生中		322312078	
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタン が働かない	電源スイッチが「ビデオ」に なっていない。	•「ビデオ」にする。	18
	テープが終わりになっている。	• テープを巻き戻す。	21
ノイズが多かったり、 ビデオヘッドが汚れている。 映らなかったりする		別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	79
音声が小さい	• 音量を最小にしている。	• 音量を大きくする。	20
または聞こえない	メニューの「音声ミックス」が ステレオ2側になっている。	• 音声ミックスを調節す る。	63, 52
撮影日を画面に出して 日付サーチできない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	カセットメモリー付き カセットを使う。	38, 69
	メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。	•「入」にする。	63
タイトルサーチできない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	• カセットメモリー付き カセットを使う。	40, 69
	メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。	•「入」にする。	63
	タイトルが入っていない。	タイトルを入れる。	53

故障かな?と思ったら(つづき)

再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
アフレコした音声が聞こ えない	メニューの「音声ミックス」がス テレオ1側になっている。	音声ミックスを調節す る。	63, 52
タイトルが出ない	メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。	「入」にする。	63
日付サーチやタイトル サーチが誤動作する	テープの冒頭や途中に無記録部 分がある。		69

撮影中・再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを ビデオ / カメラにし ても動作しない	• バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。	充電されたバッテリー を取り付ける。	8, 9
	ACチャージャーのプラグがコンセントからはずれている。	コンセントに差し込む。	60
エンドサーチが働か ない	カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 一度も撮影していない。		17, 21
	カセットメモリーの付いていないカセットで、撮影後にカセットを取り出した。		17, 21
ファインダーに画像が 出ない	液晶画面が開いている。	液晶画面を閉じる。	15
バッテリーの消耗が 早い	温度が極端に低いところで使用している。		71
	• 充電が不充分。	• 充分に充電する。	8
	• バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	9
カセットが取り出せ ない	電源(バッテリーやパワーアダ プター)がはずれている。	• 電源をきちんと接続する。	9, 60
	• バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリー を取り付ける。	8, 9
●や≜が点滅し、カセットの取り出し以外できない	結露	カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度 入れ直す。	79
カセットメモリー付き のカセットを使用して いるのにカセットメモ リー表示が出ない	カセットの金メッキ端子が汚れ ている。または、ゴミが付着し ている。	金メッキ端子をクリーニ ングする。	70

その他

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	ください 参照ページ	
タイトルを入れられない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	• カセットメモリー付き カセットを使う。	53, 69	
	カセットのメモリーがいっぱ いになっている。	ほかのタイトルを消去 する。	55	
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	• 誤消去防止ツマミを元 に戻す。	70	
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	録画された部分にタイトルを入れる。	53	
カセットになまえを 付けられない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	• カセットメモリー付き カセットを使う。	58	
	カセットのメモリーがいっぱ いになっている。	タイトルをどれか消去 する。	55	
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	• 誤消去防止ツマミを元 に戻す。	70	
ダビング編集中、DVケー ブルを正しく接続している のにモニター画像が出ない		DVケーブルを一度ぬいて からもう1度接続しなおし てください。	47	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	メニューの「リモコン」を「切」 にしている。	•「入」にする。	62	
	リモコンと本体のリモコン受 光部の間に障害物がある。	• 障害物を取り除く。		
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	⊕極と⊝極を合わせて、 正しく入れる。	86	
	• 乾電池そのものの寿命。	• 新しい乾電池に交換る。	86	
電源が入っているの に操作できない		バッテリーまたはAC チャージャーの接続プレートを取りはずし、約1分後 再びパッテリーまたはAC チャージャーの接続プレートを取り付け電源を入れ る。それでも操作できない ときはRESET(リセット) ボタン(83ページ)を先の とがったもので押す。(こ の操作をすると日時をされます。)	60, 83	

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

- 対面撮影中はお知らせメッセージは出ません。
- 表示は実際には黄色です。
- ♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

バッテリー残量

液晶画面

(お知らせメッセージ)




バッテリー残量表示について*




残量表示が←□になると液晶画面とファインダーに</br>
で点滅する。

* 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。

テープ残量



♪テープの終わり



日付・時刻の未設定(67ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセージが出る場合は、内蔵の充電式ボタン電池が放電しています。充電してください。(80ページ)


メニュ - で 日付 時刻を あわせてください

バッテリーの寿命


"インフォリチウム"バッテ リーをお使いのときのみ表 示が出ます。

このバッテリーは 古くなりました 取りかえてください

♪カセットが入っていない



♪カセット誤消去防止(70ページ)



カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

ヘッド汚れ(79ページ)



クリーニングカセットできれいにする。

♪結露(79ページ)



テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置 する。

♪アフレコできない(51ページ)


音声モ - ドが ちがいます 確認してください 16BITで記録されたテープにアフレコしようとしたときに出ます。アフレコは12BITで記録されたテープにしかできません。

L Pテ - ブです テーブを 取りかえてください LPで記録されたテープ にアフレコしようとした ときに出ます。アフレコ はSPで記録されたテー プにしかできません。

テ・ブを 確認してください なにも記録されていない テープにアフレコしよう としたときに出ます。

♪その他の異常

1度カセットを取り出す。かわらない場合は1度電源を切り、パッテリーを取りはずす。再びパッテリーを取りはずす。再びパッテリーを取り付け、電源を入れる。それでも表示が消えないときは、テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



カセットメモリーが付いていない

カセットメモリ - 付き カセットを 入れなおしてください カセットメモリーを使っ たサーチや、カセットラ ベル、タイトルの機能は カセットメモリーの付い たカセットでのみできま す。

カセットメモリーの容量が足りない

メモリ・が いっぱいです

自己診断表示機能が働いている (78ページ)




本機が正しく動作していないとき、自己診断表示機能で本機の状態をお知らせしています。「C:
: 」のような表示が出たら、78ページをご覧ください。

自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機が正しく動作していないときに、ファインダー(または液晶画面)にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

ファインダー(または液晶画面)



自己診断表示

- •「C: 」: 」: お客様自身で正常に戻せる状態
- •「E: 」: テクニカルインフォメーションセンター、または ソニーサービス窓口に相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照 ページ
C:21:	結露している。	カセットを取り出し、約1時間後に 入れ直す。	79
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットでビ デオヘッドをきれいにする。	79
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	 カセットを入れ直し、再度操作し直す。 電源を取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。 	
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセンター、またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。	

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度 繰り返しても正常に戻らないときは、テクニ カルインフォメーションセンター、またはソ ニーサービス窓口にご相談ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面やファインダーに下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。

結露しています カセットを 取り出してください



5秒間表示

テープが入っている ときに点滅

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取り出し以外 できません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったりします。


次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM12CLを使っ てヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- ・ 再生画面が出ない。
- 液晶画面やファインダーに「ダヘッドが汚れています」と「四クリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。またはダが点滅する。

ビデオヘッドが汚れているときの画像



(正常画)





このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンター、お買 い上げ店またはソニーサービス 窓口にご相談ください。

お手入れ(つづき)

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ てきれいにすることをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合は日時は記録されないままで本機を使うことはできます。

充電方法

本機を別売りのACチャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたパッテリーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz (ステレオ)

NTSCカラー、EIA標準方式 映像信号

使用可能力セット Mininxマークの付いたミニDVカ

セット

テープ速度 SP·約18 81 mm/秒

> LP:約12.56mm/秒 SPモード: 60分(DVM60使用

LPモード: 90分(DVM60使用

早送り、巻き戻し時間

ビューファインダー 雷子ビューファインダー:カラー

撮像素子

1/3インチCCD固体撮像素子

約2分30秒(DVM60使用時)

レンズ

録画/再生時間

10倍ズームレンズ(光学)

40倍(デジタル)

焦点距離 f = 4.0~40 mm (35 mmカメラ換算では38~

380 mm)

F 1.8~2.6

TTI オートフォーカス機構付き

インナーフォーカスマクロ付き

色温度切り換え 自動追尾

最低被写体照度 8ルクス(F1.8)

被写体照度範囲 8~100.000ルクス

推奨被写体照度 100ルクス以上

入・出力端子

S1映像出力端子 4ピンミニDIN(1)

輝度信号: 1 Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286 Vp-p、75 不

均衡

映像 / 音声出力端子 特殊ステレオミニジャック(1)

> 映像:75 不平衡、同期負 音声: 327 mV(47 k 負荷

時)、出力インピーダンス2.2 k

DV入力/出力端子 4ピン特殊コネクター

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)(1)

マイク入力端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)(1)

0.388 mV, DC2.5V

入力インピーダンス6.8k

€ランク端子 ステレオミニミニジャック

 $(\emptyset 2.5)(1)$

液晶画面

画面サイズ 3.5型

有効画面領域 72 4 x 50 4mm

(幅x高さ)

使用液晶パネル TFT(蓮障トランジスタアクティ

ブマトリクス)駆動

総ドット数 184.580ドット

構839×縦220

LASER AVLINK

映像 / 音声 IR空間伝送FIA J*準拠

音声キャリア Lich · 4 3MHz

R ch : 4.8MHz

雷源部、その他

雷源雷圧 バッテリー挿入口入力7.2 V 消費電力

ビューファインダーを使ってのカ

メラ緑画時:39W

液晶画面を使ってのカメラ録画時

: 4.9 W

LASER AVLINK使用による再生

時(液晶画面「切」時): 4.9 W

0 ~ +40 動作温度 保存温度 - 20 ~ + 60

76 × 82 × 136 mm 外形寸法

(最大突起部含まず) (幅×高さ×奥行き)

本体質量 約620 g(バッテリー、テープ含まず)

約730 a(バッテリーパック 撮影時総質量

NP-F550、テープDVM60含む)

内蔵マイクロホン ステレオエレクトレットコンデン

サーマイク

スピーカー ダイナミックスピーカー

付属品 ワイヤレスリモコン(1)

単3型乾電池(リモコン用)(2)

レンズキャップ(1) AV接続ケーブル(1)

取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

撮り方ビデオ(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ

とがありますが、ご了承ください。

*EIAJ(日本電子機械工業会)規格

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一、デジタルビデオカメラレコーダーやテープ などの不且合により録画や再生されなかった場 合、記録内容の補償については、ご容赦くださ 61

保証書は国内に限られています

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様 です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の 現地でのアフターサービスおよびその費用につい ては、ご容赦ください。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

" 故障かな? と思ったら "の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照) お買い上げ店、または添付の"ソニーご 相談窓口のご案内"にあるお近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。 この部品保有期間が経過した後も、故障個所に よっては修理可能の場合がありますので、お買い 上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

海外で使うとき


本機は外国でもお使いになれます

別売りのACチャージャーAC-V700は、 AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な電 源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

海外のコンセントの種類



日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

アメリカ合衆国 • 大韓民国

・エクアドル

カナダ

キューバ

• グアテマラ

- 台湾
- ・エルサルバドル チリ
 - ドミニカ
 - トリニダードト
 - 米領サモア ・ボリビア
 - バコ ・ニカラグア ・ホンジュラス
- グアム ・コスタリカ • ミクロネシア ハイチ ミャンマー ・コロンビア パナマ
- ・スリナム ・バミューダ • セントルシア • バルバドス

メキシコ (NHK文研月報に よる)


フィリピン ・プエルトリコ


• ベネズエラ

• ペルー


各部のなまえ 使いかたの説明は、()内のページにあります。


本体





各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。





このマークは、ソニーのビデオ 機器関連商品の純正マークで す。



ソニーのビデオ機器をお求めの 際は、同じマークもしくはソ ニーのロゴマークが付いている ビデオ機器関連商品をお勧めし ます。 これは登録商標です。






はi.LINKのマークです。i.LINKとはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様技術を意味し、ソニーの商標です。

DV端子は、i.LINKに準拠した DV入出力専用の端子です。 ショルダーベルト(別売り)の 取り付けかた





別売りの外部マイクを使う場合マイク(プラグインパワー)端子はプラグインパワー方式の外部マイク用電源端子とマイク人力端子が兼用になった端子です。


LANC**(**リモート)マークに ついて

↓は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ
走行などをコントロールできるようにした端子です。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。

ワイヤレスリモコン




電池の入れかた

1 押しながらずらす。



2 入れる。単3形2本



3 もとに戻す。



リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ


デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

リモコンとリモコン受光部との 間には 障害物がないようにご注意くだ

さい。

リモコンの操作範囲 リモコンの届く範囲は屋内使用 時で約5mです。本体のリモコ ン受光部に向けて操作してくだ さい。角度によっては操作でき ない場合があります。

液晶画面とビューファインダーの表示



用語解説

ア行

音声モード ...64ページ

音声の記録モードのこと。DV方式では、

① 12BITモード

ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした音声)の2つのステレオ音声が記録できる。

② 16BITモード

あとから音声を追加することはできないが、1つのステレオ音声を高音質で記録できる。

力行

逆光補正...25ページ

逆光で被写体が黒っぽく映るのを防ぐ機能。本機は画面全体で明るさをいつも一定の量に保つ働きがある。逆光で撮影するときにもこの一定の「量」を保とうとして、被写体が暗めになる。逆光補正の機能を使うと、この「量」が多くなり被写体を明るめに自動調節する。

サ行

撮影スタンバイ...12ページ

「撮影を待機する・準備する」という意味。電源 スイッチを「カメラ」にし、撮影一時停止で次 の撮影を待機している状態。

視度調節...11ページ

ビューファインダー内の接眼レンズの位置を動かし、撮る人の視力に合わせて、ファインダーの画像がはっきり見えるように調節すること。

夕行

タイムコード...13ページ

テープ上の位置を映像とともに時・分・秒・フレーム(1フレーム = 約1/30秒)単位で記録する機能。1フレームが映像の1コマに対応している。DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確なカウンターとして使える。テープの途中に無記録部分があるとタイムコードは0から始まる。本機のタイムコードはドロップフレーム方式である。

データコード ...45ページ

テープを録画した日付(年・月・日) 時刻 (時・分・秒)とカメラデータをテープに記録する機能。再生時、必要に応じて画面上に表示できる。後から撮影日時と撮影情報の確認をする場合などに使える。

手振れ補正 ...36ページ

カメラの揺れを感知して、その揺れを補正する 機能。手振れ補正を使用しても画質や画角、消 費電力は変わらない。

ドロップフレーム方式…13ページ本機はドロップフレーム方式を採用している。30フレーム/秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が1/29.97秒のNTSC映像信号との間に起きるずれは自動的に補正される。分の単位が更新されるときに、フレームを02から始めることで補正を行う。ただし分が10の倍数のときは00から始める。

八行

プログラムAE ...33ページ

被写体や撮影状況により適した撮影を可能にする機能。本機には6種類のモードがある。 シャッタースピードやアイリス(絞り)をモードにより自動で調節する。

ヘッド ...79ページ

映像や音声信号をテープに記録したり、テープ に記録されている信号を読み取ったりする本機 の心臓部分。使っているうちに汚れて、きれい に再生できなくなったときは、クリーニングカ セットを使ってきれいにする。

ワ行

ワイドTVモード ...26ページ

再生したときにワイド画面(横:縦=16:9)になるように撮影するときの設定。

横縦比16:9のワイドテレビで再生したときに画面いっぱいに映るように画像を縦長に圧縮して記録する。横縦比4:3のふつうのテレビで再生すると縦長に押しつぶされた映像になる。

アルファベット順

ディーブイ

DV静止画キャプチャーボード…29ページ デジタルビデオの画像をパソコンに静止画として取り込むためのパソコン用の拡張ボード(基板)

本機のDV端子を使って接続すると、デジタルのまま画像をパソコンに転送できる。市販のアプリケーションソフトウェアを使えばパソコンに取り込んだ画像をさまざまに加工したり、印刷したりできる。

ディーブイ DV方式...47ページ

コンスーマー向けに新たに開発されたデジタル VTRの方式。映像および音声信号をデジタル信 号でテープに記録するため、高画質、高音質で 記録できる。

プロティー ID-1方式…26ページ

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムのこと。この方式に対応しているテレビとつなぐと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わる。

ァィディ-ID-2方式

ID-1方式に加え、著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステム。

・ アイリンク 【 i.LINK...84ページ

はi.LINKのマークです。i.LINKとはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様技術を意味し、ソニーの商標です。 InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリー…8ページ

"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリー。本機はインフォリチウムバッテリー対応。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

レーザー エーブイリンク LASER AVLINK...23ページ

赤外線で映像と音声の送受信を行うシステム。

ェヌティーエスシー NTSC方式 ...82ページ

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式。NTSC方式で記録されたテープは、
アルトである
ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM
方式のビデオでは再生できない。

海外で本機を使うときは、ご注意ください。

S映像端子/S1映像出力端子…22、48ページ映像信号を構成する色信号と輝度(白黒)信号を分離して、より鮮明な映像を再現する端子。S1映像信号では、通常のS映像信号にワイドモード自動選択用の信号が加算されている。

索引

ア行	充電式ボタン電池80	ヘッド 79、88
明るさ調節(液晶画面)	手動ピント合わせ 35	ヘッド汚れ表示 76
15、62	ズーム 14	編集 47
アフレコ51	静止画 28	望遠14
インデックスタイトラー	赤外線送信 23	
機能 53	接続(テレビで見るとき) 22	マ行
" インフォリチウム "	(編集のとき)47	満充電 8、71
バッテリー 8、71、89	ゼロセットメモリー37	メニュー61
エンドサーチ17、21		モザイクフェーダー 24
おしらせブザー62	夕行	C91771-724
お知らせメッセージ	タイトル53、56	=4=
お手入れ79	タイトルサーチ	ラ行
音声ミックス 52	タイトルリーテ	リセットボタン 83
音声モード		リモコン 86
	対面撮影	リモコン受光部 🛭 85
力行	ダビング編集	録画モード 62
	使えるビデオカセットテープ 69	
海外で使うとき82	つなぎ撮り17	ワ行
外部マイク(別売り)85	データコード	ワイドTV 26、89
カウンター13	テープ残量表示	ワイヤレスリモコン 86
カセットの入れかた10		J1 F D X 9 C 1 J 80
カセットメモリー 2、69	テープの終わり表示	
カセットラベル 58	手振れ補正	
画面表示20	デモンストレーション 64	
カラーテレビ方式82	テレビで見る	アルファベット順
逆光補正25、88	電源 (家庭用コンセント) 60	ACチャージャー8、60
グリップベルト6	(自動車の電源) 60	AV接続ケーブル 22、48
警告表示76	(バッテリー)8	DV静止画キャプチャー
結露79	撮る姿勢6	ボードキット 29、89
広角 14	ドロップフレーム方式	DV方式 29、89
高速アクセス21	13、88	ID-1方式 26、89
故障かな?と思ったら 72		ID-2方式 89
誤消去防止ツマミ 70	八行	b i.I INK 84
	バイリンガル 70	- · · - · · · · ·
サ行	バッテリー8	LANC 企 端子 85 LASER AVLINK 23、89
再生18	バッテリー残量表示 76	NTSC方式 82、89
撮影が終わったら	ピクチャーエフェクト 30	S(S1)映像出力端子
撮影する12	日付サーチ 38	22、48、89
運影9 a	日付・時刻合わせ 67	22(10(0 /
=脚 85 自己診断表示	ビューファインダー11	
–	フェーダー 24	
実用充電	フェードイン・フェードアウト	
視度調節	24	
地面撮り防止	フォトサーチ 42	
充電 8	フ + ト提影 20	

フォト撮影 28 プログラムAE 33、88

こんなときはこの機能

撮影するとき

撮影状況に合わせたい

明るい

スキー場、真夏の海岸

ビーチ&スキーモード(33ページ)

舞台、結婚式

スポットライトモード(33ページ)

白い服の人物が白い壁の前にいる 逆光補正(25ページ)

背後に光があり顔が暗くなる

逆光補正(25ページ)

暗い

夜景、夕景、花火

サンセット&ムーンモード(33ページ)

撮りたいところが広い

風景モード(33ページ)

列車から窓の外を撮る

風景モード(33ページ)

被写体の動きが速い

ゴルフスイングなど

スポーツレッスンモード(33ページ)

三脚を使う

手振れ補正解除(36ページ)

画像をこうしたい

効果的な場面転換をしたい

フェードイン、フェードアウト

(24ページ)

被写体を引き立てたい

ソフトポートレートモード

(33ページ)

写真のような静止画を撮りたい

フォト撮影(28ページ)

意図的にピントを合わせたい

手動ピント合わせ(35ページ)

ワイドテレビで画面いっぱいに映るようにしたい

ワイドTVモード(26ページ)

タイトルを出したい

タイトル機能(53ページ)

ズーム時の画質の低下を抑えたい

メニュー:デジタルズーム(64ページ)

画像にデジタル処理をしたい

ピクチャーエフェクト(30ページ)

再生するとき

液晶画面の色が変

液晶画面の色のこさを調節する(65ページ)

見たい場面にすばやく戻したい

ゼロセットメモリー(37ページ)

タイトルの入った場面の頭出しをしたい タイトルサーチ(40ページ)

静止画の場面を探したい

フォトサーチ(42ページ)

静止画だけ次々見たい

フォトスキャン(44ページ)

撮影した日時を確認したい

データコード(45ページ)

ご案内

ソニーではお客様の技術相談窓口として 「テクニカルインフォメーションセンター」 を開設しています。

お使いになって不明な点や技術的な相談は下記 までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話:0564-63-1177

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

ご相談になるときは次のことをお知らせください

型名: DCR-TRV5

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ年月日

Printed in Japan